



CLASSIK MUSIC

Addendum to Owner's Manual

ENGLISH

Additional User Options

Option 17

Enable auto-selection: CD

Default: 17-1 (On)

If an external CD player is connected to the Classik and you want the Classik to ignore CD handset commands when it is not in CD mode, set to 17-0 (Off).

Option 18

Enable auto-selection: Tuner

Default: 18-1 (On)

If an external tuner is connected to the Classik and you want the Classik to ignore tuner handset commands when it is not in tuner mode, set to 18-0 (Off).

FRANCAIS

Options Utilisateur Supplémentaires

Option 17

Activation de l'auto-sélection : CD

Valeur par défaut : 17-1 (Activé)

Si un lecteur externe de CD est raccordé à l'ensemble Classik et si vous souhaitez que cet ensemble Classik ignore les commandes provenant de la télécommande lorsqu'il n'est pas dans le mode CD, programmez cette fonction sur 17-0 (Désactivé).

Option 18

Activation de l'auto-sélection : Tuner

Valeur par défaut : 18-1 (Activé)

Si un tuner externe est raccordé à l'ensemble Classik et si vous souhaitez que cet ensemble Classik ignore les commandes de la télécommande du tuner lorsqu'il n'est pas dans le mode tuner, programmez cette fonction sur 18-0 (Désactivé).

DEUTSCH

Zusätzliche Benutzereinstellungen

Option 17

Enable auto-selection: CD

Standard: 17-1 (ein)

Wenn ein externer CD-Spieler an das Classik angeschlossen ist und das Classik die CD-Fernbedienungsbefehle ignorieren soll, wenn der Modus CD nicht aktiviert ist, wählen Sie die Einstellung 17-0 (aus).

Option 18

Enable auto-selection: Tuner

Standard: 18-1 (ein)

Wenn ein externer Tuner an das Classik angeschlossen ist und dass das Classik die Tunerfernbedienungsbefehle ignorieren soll, wenn nicht der Modus tuner aktiviert ist, wählen Sie die Einstellung 18-0 (aus).

ITALIANO

Funzioni utente aggiuntive

Opzione 17

Abilita autoselezione: CD

Valore predefinito: 17-1 (Acceso)

Se un lettore di CD esterno è collegato al Classik e si vuole che quest'ultimo ignori i comandi CD provenienti dal telecomando quando non è in modalità CD, impostare su 17-0 (Spento).

Opzione 18

Abilita autoselezione: Tuner

Valore predefinito: 18-1 (Acceso)

Se un sintonizzatore esterno è collegato al Classik e si vuole che quest'ultimo ignori i comandi tuner provenienti dal telecomando quando non è in modalità tuner, impostare su 18-0 (Spento).

ESPANOL

Opciones de Usuario Adicionales

Opción 17

Activar auto-selección: CD

Ajuste de Fábrica: 17-1 (Conectado)

Si se conecta un reproductor de CD externo al Classik y desea que el Classik ignore los comandos del mando a distancia del CD cuando no se encuentre en modo CD, debe ajustarlo con el valor 17-0 (Desconectado).

Opción 18

Activar auto-selección: Sintonizador

Ajuste de Fábrica: 18-1 (Conectado)

Si se conecta un sintonizador externo al Classik y desea que el Classik ignore los comandos del mando a distancia del sintonizador cuando no se encuentre en modo tuner, debe ajustarlo con el valor 18-0 (Desconectado).

NEDERLANDS

Additionele gebruikers' opties

Optie 17

Automatische selectie inschakelen: CD

Default: 17-1 (Aan)

Als er een externe CD-speler op het Classik is aangesloten en u wilt dat het Classik opdrachten van de afstandsbediening van die CD-speler negeert als deze niet in de CD-modus staat, dient u de instelling 17-0 (Uit) te kiezen.

Optie 18

Automatische selectie inschakelen: Tuner

Default: 18-1 (Aan)

Als er een externe tuner op het Classik is aangesloten en u wilt dat het Classik opdrachten van de afstandsbediening van die tuner negeert als deze niet in de tuner-modus staat, dient u de instelling 18-0 (Uit) te kiezen.